

# **HS Foil**

### **SPECIFICHE**

Composizione	± Spessore Medio	Supporto	
			REACH n° 1907/2006/EU
Film transfer Stampato	20 microns	senza	VEGANOK AZIENDA N. 1004

### ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

⊙ Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
cotone, poliestere,	Lama	<u></u> Pressione	» Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	<b>€</b> Stacco
misto cotone/poliestere	n.a.	n.a.	n.a.	PS Adhesive 5 sec + HS Foil 10 Sec	150°C (302F)	Media (2,5/3,5 bar)	freddo

- → Applicare PS ADHESIVE seguendo le istruzioni riportate in scheda tecnica
- → Posizionare HS FOIL sopra PS ADHESIVE
- → Trasferire alle condizioni consigliate
- → Rimuovere HS FOIL a freddo, staccandolo velocemente dal tessuto

PRODUCT HIGHLIGHTS

- → Spessore molto sottile
- → Colori sorprendenti
- → Economico

 $oldsymbol{\ell}$  NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

# Ó

## **CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO**

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	C Lavaggio a secco	Ourata Stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	√Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 40°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com

r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



